

# La Sicurezza Snc *Sistemi Antintrusione*

Via Bruno Tosarelli 356 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)

Tel 051 249059 [info@lasicurezza.it](mailto:info@lasicurezza.it)

## ISTRUZIONI RAPIDE PER CENTRALI TECNOALARM DA ESEGUIRE SULLA TASTIERA A DISPLAY

- 1) **Verifica zone** : digitare tasto # per verificare se ci sono zone in allarme
- 2) **Inserimento rapido** : digitare tasto \* (asterisco oppure NO ) e numero programma  
Esempio: tasto \* e tasto 1 per inserire programma 1
- 3) **Disinserimento** :
  - a) digitare il codice segreto
  - b) **aspettare** la scritta " accesso master" ( o il nome associato)
  - c) digitare tasto \* ( si disinseriscono tutti i programmi )

**Nota** : se durante il disinserimento non si digita il codice esatto, e' sufficiente :

- a) Premere il tasto **CL-EX** ( o **EXIT** in alcune tastiere) .
- b) digitare nuovamente **con calma** il codice e poi il tasto \*.

**Cancellazione memorie** ( led rossi fissi ) : le memorie dei programmi si cancellano al successivo inserimento.

Le memorie tecniche ( mancanza rete-batteria-manomissione ) si cancellano digitando il codice master e premendo il tasto **MEM** e poi il tasto **EXIT** ( o CL-EX )

In alcuni casi e' necessario utilizzare il codice installatore.

## TASTIERE TOUCH – UTS 4.3”

Per tastiera touch – procedura di cancellazione memorie: Icona cestino + codice master

**\* NOTA: Le memorie fisse non cancellate non pregiudicano il corretto funzionamento dell'impianto.**

Per ulteriori informazioni potete consultare il manuale della centrale consegnatovi

## RECAPITI

Per richiesta interventi tecnici - info amministrative e segreteria

<b>Grazia Bellusci</b>	051 249059
<b>Elisa Mustarda</b>	051 249059

Per info tecniche

<b>Andrea Bartoloni</b>	392 6595756
<b>Simone Bonsi</b>	333 8802795

Per info commerciali

<b>Antonio Bartoloni</b>	348 2293170
--------------------------	-------------

Ufficio 9:30 – 13:30

051 249059

Pomeriggio su appuntamento

LUNEDI' – VENERDI'